

### セット内容

#### 驚異の防臭袋 BOS (白) 汚物袋を入れる袋です



35cm×50cm マチ付

400枚

- ・防臭袋BOSの防臭性能は大変優れていますが、完全に防ぐものではありません。バケツなどに密閉すると、わずかに漏れ出る臭いがバケツ内に溜まり、臭いを感じる場合があります。
- ・突起物などにひっかかりますと、材質上破れることがありますのでご注意ください。

#### 汚物袋 (黒) 排泄用の袋です



70cm×70cm

400枚

- ・防臭性能はありませんので、排泄後は“防臭袋 BOS”に入れてください。
- ・汚物袋を使い切ってしまった場合、サイズは異なりますが市販のゴミ袋 (45ℓ) で代用いただけます。

#### 凝固剤 吸水ポリマーです



1袋あたり10g

400袋

- ・約500mlの尿を吸水し、ゲル状にします。  
(成人の1回の尿量は200~400ml)
- ※尿の状態により、吸水度合や吸水速度が異なります。

#### 便器カバー (青) 便器にセットする袋です



65cm×80cm

10枚

水濡れ防止用



- ・便器の水は流さず、便器カバーをセットし、“水濡れ防止用”としてご使用ください。

### 注意事項



詰まる原因となりますので、凝固剤は便器に直接入れないでください。



凝固剤は目に入れたり口に入れたりしないでください。



直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では保管しないでください。



乳幼児の手の届かないところに置いてください。



- ・便器の水は流さないでください。(下水管からの臭いが逆流してしまいます。)
- ・自動洗浄で流れないように電源を切ってください。

## ご使用前に

### 便器カバー(青)を便器にセットしてください

排泄用の汚物袋を濡らさずに取り出すことができます。  
水濡れ防止用なので、セットしたままご使用ください。

水濡れ  
防止用



①～⑥の手順でご使用ください。

使い方の動画▶



1



便座に挟み込むと  
固定されます

便座の上に汚物袋(黒)  
をかぶせます

2



凝固剤を1袋入れ  
用を足します

3



排泄後、汚物袋(黒)  
のみ取り出します

4



空気を抜くと  
コンパクトに

汚物袋(黒)の口を  
結びます

5



防臭袋

BOS™

防臭袋BOS(白)に  
汚物袋(黒)を入れます

6



空気を抜くと  
コンパクトに

防臭袋BOS(白)の  
口をねじって  
しっかり結びます

7

### 廃棄する時は…

可燃物として処理が可能ですが、各自治体のルールに従って処分してください。

#### ※すぐに廃棄できない場合

- ・臭いが強くなる原因となりますので、直射日光の当たる場所、高温多湿を避けて保管してください。
- ・バケツに密閉したりゴミ袋に入れた状態が続くと、徐々に臭いが溜まり臭いを強く感じます。なるべく換気の良い状態で保管してください。